



Mini Display with Clip/Counter

Parts List & User Guide






Weight: 1 lb

For inquiries, contact us at
support@tiptappay.com

Updated: 08/12/25
[EN]

Parts List

Device	Mini Display	Mini Sign	Small Battery	10ft Cable	1ft Cable	Wall Plug
						
X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1

Safety Precautions

- 1). Please only use the components supplied by tiptap to power your devices and charge your battery.
- 2). If a cable is frayed or worn, please do not use it. Contact support@tiptappay.com and we will replace it.

User Guide


Start Collecting Right Away!

- 1. To begin collecting, plug the 10ft cable into the USB-C and the USB-A into the wall plug.
- 2. Plug the wall plug into a standard wall outlet and start collecting!

Make Your Display Portable!


- 1. Before you begin collecting, make sure the battery is charged.
- 2. Plug the USB-C end of the 1-ft cable into the battery and the USB-A end into the wall adapter to charge the battery.
- 3. Plug into a standard wall outlet for 3-4 hours for a full charge of the battery.
- 4. The battery run time is approximately 6-7 hours.

Important: When not in use, slide up to disconnect the device from the battery to help preserve battery life



Battery lights, what they mean:

- Red** lights flashing - when charging.
- Red** lights solid - fully **charged**.
- Blue** lights solid - discharge of the battery.
- Blue** lights flashing - battery charge is low.
- No** light - fully **discharged**





Mini afficheur avec clip/compteur

Liste des pièces et guide de l'utilisateur






Poids: 1 lb

Pour toute demande de renseignements, contactez-nous à l'adresse suivante : support@tiptappay.com

Mise à jour: 08/12/25
[FR]

Liste des pièces

Dispositif  X1	Mini-afficheur  X1	Mini-signe  X1	Petitiel batterie  X1	Câble de 10 pieds  X1	Câble de 1 pied  X1	Prise murale  X1
---	---	---	--	---	--	---

Précautions de sécurité

- 1). N'utilisez que les composants fournis par tiptap pour alimenter vos appareils et charger votre batterie.
- 2). Si un câble est effiloché ou usé, ne l'utilisez pas. Contactez support@tiptappay.com et nous le remplacerons.

Guide de l'utilisateur

Commencez à collecter tout de suite!

1. Pour commencer à collecter, branchez le câble de 10 pieds sur l'USB-C et l'USB-A sur la prise murale.
2. Branchez la fiche murale dans une prise murale standard et commencez à collecter!

Rendez votre écran portable!

1. Avant de commencer à collecter, assurez-vous que la batterie est chargée.
2. Pour charger la batterie, branchez le câble USB-C de 1 pied dans la batterie et le câble USB-A dans la prise murale.
3. Branchez l'appareil sur une prise murale standard pendant 3 à 4 heures pour charger complètement la batterie.
4. L'autonomie de la batterie est d'environ 6-7 heures.

Battery lights, what they mean:

Red lights flashing - when charging.

Red lights solid - fully **charged**.

Blue lights solid - discharge of the battery.


Blue lights flashing - battery charge is low.

No light - fully **discharged**

Important: lorsque vous ne l'utilisez pas, faites glisser vers le haut pour déconnecter l'appareil de la batterie afin de préserver sa durée de vie.



Visibles par cette ouverture





Mini Display with Lanyard

Parts List & User Guide



Scan to watch the
assembly video







Weight: 1 lb

For inquiries, contact us at
support@tiptappay.com

Updated: 08/12/25
[EN]

Parts List

Device	Mini Display	Mini Sign	Lanyard	Small Battery	1ft Cable	Wall Plug
						
X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1

Safety Precautions


- 1). Please only use the components supplied by tiptap to power your devices and charge your battery.
- 2). If a cable is frayed or worn, please do not use it. Contact support@tiptappay.com and we will replace it.

User Guide

1. Before you begin collecting, make sure the battery is charged.
2. To charge the battery, plug the USB-C cable into the battery and the USB-A cable into the wall plug.
3. Plug into a standard wall outlet for 3-4 hours for a full charge.
4. Remove the cable from the clip and start collecting
5. The battery run time is approximately 6-7 hours.

Battery lights, what they mean:

- Red** lights flashing - when charging.
- Red** lights solid - fully **charged**.
- Blue** lights sold - discharge of the battery.
- Blue** lights flashing - battery charge is low.
- No light** - fully **discharged**





Mini-afficheur avec cordon

Liste des pièces et guide de l'utilisateur



Poids : 1 lb





Pour toute demande de renseignements, contactez-nous à l'adresse suivante : support@tiptappay.com

Scan to watch the assembly video



Mise à jour: 08/12/25
[FR]

Liste des pièces

Dispositif  X1	Mini-afficheu  X1	Mini-signe  X1	Lanyard  X1	Petitiel Batterie  X1	Câble de 1 pied  X1	Prise murale  X1
---	--	---	--	---	--	---

Précautions de sécurité

- 1). N'utilisez que les composants fournis par tiptap pour alimenter vos appareils et charger votre batterie.
- 2). Si un câble est effiloché ou usé, ne l'utilisez pas. Contactez support@tiptappay.com et nous le remplacerons

Guide de l'utilisateur

1. Avant de commencer la collecte, assurez-vous que la batterie est chargée
2. Pour charger la batterie, branchez le câble USB-C dans la batterie et le câble USB-A dans la prise murale.
3. Branchez le câble sur une prise murale standard pendant 3 à 4 heures pour une charge complète
4. Retirez le câble du clip et commencez à collecter.
5. L'autonomie de la batterie est d'environ 6 à 7 heures.

Signification des voyants de la batterie:


voyants **rouges** clignotants - en cours de la charge.


Voyants **rouges** fixes - charge complète

Voyants **bleus** fixes - décharge de la batterie.

Voyants **bleus** clignotants - la charge de la batterie est faible.

Pas de lumière - batterie complètement déchargée

Lampes de la batterie

visibles par cette ouverture





Mini Display with Selfie Stick

Parts List & User Guide







Weight: 1 lb

For inquiries, contact us at
support@tiptappay.com

Updated: 08/12/25
[EN]

Parts List

Device  X1	Mini Display  X1	Mini Sign  X1	Selfie Stick  X1	Small Battery  X1	1ft Cable  X1	Wall Plug  X1
---	---	--	---	---	--	--

Safety Precautions


- 1). Please only use the components supplied by tiptap to power your devices and charge your battery.
- 2). If a cable is frayed or worn, please do not use it. Contact support@tiptappay.com and we will replace it.

User Guide

- 1.Before you begin collecting, make sure the battery is charged.
- 2.To charge the battery, plug the USB-C cable into the battery and the USB-A cable into the wall plug.
- 3.Plug into a standard wall outlet for 3-4 hours for a full charge.
- 4.Remove the cable from the clip and start collecting
- 5.The battery run time is approximately 6-7 hours.

Battery lights, what they mean:

- Red** lights flashing - when charging.
- Red** lights solid - fully **charged**.
- Blue** lights sold - discharge of the battery.
- Blue** lights flashing - battery charge is low.
- No light** - fully **discharged**





Mini Display avec Selfie Stick

Liste des pièces et guide de l'utilisateur






Poids : 1 lb

Pour toute demande de renseignements, contactez-nous à l'adresse suivante : support@tiptappay.com

Mise à jour: 08/12/25
[FR]

Liste des pièces

Dispositif	Mini-afficheu	Mini-signe	Selfie Stick	Petitiel Batterie	Câble de 1 pied	Prise murale
						
X1	X1	X1	X1	X1	X1	X1

Précautions de sécurité

- 1). N'utilisez que les composants fournis par tiptap pour alimenter vos appareils et charger votre batterie.
- 2). Si un câble est effiloché ou usé, ne l'utilisez pas. Contactez support@tiptappay.com et nous le remplacerons

Guide de l'utilisateur

1. Avant de commencer la collecte, assurez-vous que la batterie est chargée
2. Pour charger la batterie, branchez le câble USB-C dans la batterie et le câble USB-A dans la prise murale.
3. Branchez le câble sur une prise murale standard pendant 3 à 4 heures pour une charge complète
4. Retirez le câble du clip et commencez à collecter.
5. L'autonomie de la batterie est d'environ 6 à 7 heures.

Signification des voyants de la batterie:


voyants **rouges** clignotants - en cours de la charge.

Voyants **rouges** fixes - charge complète

Voyants **bleus** fixes - décharge de la batterie.

Voyants **bleus** clignotants - la charge de la batterie est faible.

Pas de lumière - batterie complètement déchargée

Lampes de la batterie

visibles par cette ouverture

